## R&S ESR/ESRP TestAutomation機能 について

COMPANY RESTRICTED

Rohde&Schwarz



#### Agenda

スライドの概要

- ESRで主に使われるTest Automation(Scan設定)機能の紹介です。
- -前半が伝導妨害波測定、後半は放射妨害波に有効なIF Analyzerの設定 です
- -測定周波数は一例です。
- -テストをPassとFail時の画面の違いを載せています。
- -LISNの電源投入時、相切り替え時はかならず、レシーバからRFケーブ ルを外します。



FSTRIC

## 本体正面図(SPA設定)



Rohde&Schwarz 製品の設定のコンセ プトは左→右となっ ています。

本体左のModeは SPA⇔EMI receiver

入力されるノイズレ ベルがわからない場 合は、LISNからの ケーブルを接続する 前に、 パルスリミッタを接 続し、AMPTの値を 高め(30dB以上)にし ます。

COMPANY RESTRICTED

![](_page_2_Picture_5.jpeg)

#### **R&S ESR ATT setting**

1DE&SCHWARZ

RO

Receiver	Spectrum	×		Attenuation	<b>—</b> ×—	Amplitude
RefLevel 97 • Att PS	.00 dBµV 30 dB <b>SW</b>	RBW /T1ms VBW	3 MHz 3 MHz M	0 dB		Ref Level
⊙1Pk Max⊙2Pk	AvgLog					
90 dBµV			M	1[1]	54.63 dBµ¥ 721.40 MHz	Range  ı
80 dBµV						Unit
70 dBµV						Preamp
60 dBµV			المربيب المراسي			RF Atten
un all the particulation of the	man was a second	and a shar way the second start and a second start and the second second start and a seco	and the second		1 - Martin Manuna Inan Marina Carac	Manual
40 dBµV						RF Atten Auto
30 dBµV						10 dB Min On Off
20 dBµV						
10 dBµV					52	
						More 1/2
CF 515.0 MHz			591 pts		span 970.0 MHz	
				Measuring		09.03.2016 10:20:16

まずはケーブルを接 続する前にAMPTボ タンから十分な Attenuationを設定し ます。

![](_page_3_Picture_3.jpeg)

## 本体正面図(Receiver設定)

![](_page_4_Picture_1.jpeg)

Sweep, Traceボタン は水色のScan設定

MEAS, MEAS CONFIGボタンは赤 色のBargraphの設定 箇所となります。

MODEボタンにより SPAモードを表示後 はタブで測定を切り 替えます。

COMPANY RESTRICTED

![](_page_4_Picture_5.jpeg)

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

Select Transducer Factor			×	
Name		Unit	State 🔺	1
- 150k30M		dB	-	
20M1G		dB	-	
		dB	active	
		dBµV/m	-	
CBL6112		dBµV/m	-	
dbua		dBµA	-	
dbuam		dBµA/m	-	
ENV216		dBµV	active	
ENV4200		dBµV	-	
ENY		dBµV	-	
- ESH2-Z5		dBµV	-	
- E <b>S</b> H3-Z2		dB	-	
ESH3-Z3		dB	-	
<u> </u>			<u> </u>	1
View Filter: ( Show compatible	🖲 Show all			
Comment: 2-Line-LISN ENV216				
	Measuring	j	TTT) 🚧	

**(}** 

**ROHDE&SCHWARZ** 

SETUP > Transducer> New で新規ファクタを作成しま す。

各トランスデューサファイ ルをActiveにすることで、 LISN + Cable lossや Antenna + cable loss+ preamp gainなど補正が可能 となります。

R&S製品では減衰(ATT)は+ の値を、増幅(AMP)は-の値 を入力します。

#### Test Automation(Scan設定) **Overview**

![](_page_6_Figure_1.jpeg)

#### Test Automation(Scan設定) Scan table

![](_page_7_Figure_1.jpeg)

DE&SCHWARZ 29.03.2017 ESR TestAutomation

## Test Automation(Scan設定) Peak Search and Limit line

Test Automation		MeasConfig	Peak Searchのタブ
Overview Scan Table Peak S	earch Trace/Final Meas LISN Settings	Continuous Bargraph	ではリミットライン
		bargraph	の設定ができます。
Peaks	Subranges	Single	
No. of Peaks: 25	No. of Subranges: 10	Bargraph	リミットラインは両
		Bargraph	リミットノイノは回
	Peaks/Subranges: 1	Maxnold	面上に赤線で表示さ
Peak Excursion: 6.0 dB	Margin: 6.0 dB	Reset	れます。
Select Limit Line		Maxhold	
		Clear Spectro-	
Name	Unit Traces Show Compatible	gram	
SPURIOUS_LINE_ABS_	dBm 💻	History	
EN55011A	dBµV yes	Depth	
- EN55011F	dBµV/m ■	Color	
		Mapping	
Comment:		Irace to	
Assign to Trace Deselect All Traces	Limitcheck OFF ON	gram	
		Test	
Peak Search	Run Final Test	Automation	
	Measuring 🚺 🚺	28.10.2015 10:01:00	

R

E&SCHWARZ

COM

ESTRIC

TFD

## Test Automation(Scan設定) Trace and Final Measure Time

![](_page_9_Figure_1.jpeg)

タブではトレースの 種類とFinal Meas (Bargraph Scan)の ディテクタと測定時 間を設定できます。 今回の場合、トレー スのMeas Timeは 1secで行い、ピーク

Trace Final Meas *Φ* 

スのMeas Timeは 1secで行い、ピーク を超えたそれぞれの トレースは15secで 行う設定としていま す。

COMPANY RESTRICTED

DE&SCHWARZ

# Test Automation(LISN設定) レシーバからLISNの相を切り替える

![](_page_10_Figure_1.jpeg)

LISN SettingsではR&S 製のレシーバ (ESW/ESR/ESRP)から R&S LISNの相切り替 えを行います。

接続ケーブルはR&S EZ-29(3m or 10m) を使用します。

11

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

## R&S LISN, R&S EMIテストレシーバの接続

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

R&S EZ-29(3m or 10m)

![](_page_11_Picture_3.jpeg)

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

12

## ESR Screen Shot Test Successful

![](_page_12_Figure_1.jpeg)

左はレシーバの測定 画面です。

上がBargraph Scan, (Bargraph Maxhold 機能)

下が周波数Scanで **す**。

Pass場合は緑色の Pass表示となります。

![](_page_12_Picture_6.jpeg)

## ESR Screen Shot Test Fail

**ROHDE&SCHWARZ** 

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

## ESR Screen Shot Test Fail2

HDE&SCHWARZ

![](_page_14_Figure_1.jpeg)

試験がFailした場合 は赤文字のFailが現 れます。

Failした場合は周波 数スキャンから Bargraphスキャンの Final Measモードに 移行します。

#### 放射妨害波測定

■次のスライドからは放射妨害波測定です。 ■周知の設定についての説明は省いています。

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

![](_page_15_Picture_3.jpeg)

# 放射妨害波測定 MKR→ボタンでPEAK, Next Peakの確認

Receiver	Spect	rum (	×						Ţ	Marker To
RefLevel 97.1 • Att PS	00 dBµ∨ 10 dB	SWT 1	RBW ms VBW	3 MHz 3 MHz	Mode	Auto Swi	eep Inp	ut 1 AC		Select Marker (M1)
.o1Pk Max⊙2Pk A	۱vgLog									
90 dBµV					M1	[1]	I	36 69	.57 dBµV 0.50 MHz	Peak
80 dBµV										Next Peal
70 dвuV										
60 dвuV										
50 dBµV										Center = Mkr Frei
40 dBµV						M1				Ref Lvl = Mkr Lvl
30 dBUV	www.www.	warden abarred	Monte mark	uliku an ak	-walthand	alectar and the	and and a second states of the	Land and the second s	way water	
20 dBµV										Markor
10 dBµV										to Trace
0 dвµV										More 1/3
Start 30.0 MHz				691 pt	s			Stop	1.0 GHz	
						Meas	uring (		) 🦇	09.03.2016 10:14:44

放射妨害波測定では SPA⇔EMI receiver を切り替えることが 多いです。

TraceボタンでPKや AV検波器など複数 のトレースを表示し、 マーカーで周波数を 確認後、Zeroスパン で最大値を確認、

EMIレシーバで最終 結果を測定をする方 法の紹介です。

COMPANY RESTRICTED

![](_page_16_Picture_5.jpeg)

# 放射妨害波測定 SPAN > Zerospanでノイズ周期の確認

Receiver	Spectru	m 🙁							Span
RefLevel 97.0 • Att PS	00 dBµ∨ 10 dB <b>S</b>	SWT 1 ms	RBW 3 MI VBW 3 MI	Hz Hz <b>Mode</b>	e Auto Sw	eep Inp	ut 1 AC		Span Manual
●1Pk Max●2Pk AvgLog									
90 dBµV				M	1[1]		34 72	4.29 dBµV 1.40 MHz	Manual
80 aBhA									
70 dBµV									Full Span
60 dBµV								I	
50 dBµV									Zero Span
40 dBuV									Last Span
I have a devolver of the hard of the	Laur Manall	www.	Hollergheinen	hallen hart - the	Julilabertout	M1 Muha Mi-Hart	halleherskype	unnunnullud	
Man Marchander Con	www.were	www.	ulanter and a start of the	and the second	allon ( , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 <sup>964</sup> -d.N.t.Way40		aforta of the of	
20 dBµV									Eron Avis
10 dBuV									Lin Log
51.								S2	
U dBµV									
CF 515.0 MHz			691	pts			Span 97	70.0 MHz	
					Meas	uring		0 🦇	09.03.2016 10:19:25

29.03.2017

ESR TestAutomation

E&SCHWARZ

Span > Zero Spanと 設定すれば横軸が時 間軸になります。

例えばSweep timeを アンテナの一回転の 時間にすればノイズ の最悪値の角度がわ かります。

最悪値取得後アンテ ナ高さを変更し、最 大値を確認後、 Receiverモードで値 を取得します。

18

#### IF Analyzer 放射妨害波測定などに有効

![](_page_18_Figure_1.jpeg)

Receiver Modeで MEAS > Bargraph + IF Analysis を選択します。

SPANは最大10MHz

なお、IF Analyzerは ESR-K56 ESR-K56で使用可能 となります。

COMPANY RESTRICTED

HDE&SCHWARZ

#### IF Analysis + Bargraph MAXhold

![](_page_19_Figure_1.jpeg)

29.03.2017

**ROHDE&SCHWARZ** 

MEAS Configより Bargraph MAX hold を使用できます。

各検波器での最大値 を記録に有効です。