

ケーブル & アンテナ・アナライザ R&S[®]Cable and Antenna Analyzer ZVH







■ ファームウェア・アップデート前の準備 お問い合わせ先

- 古いファームウェアから最新の
 ファームウェアへアップデート時の注意
- 現在のファームウェアの確認方法

■ファームウェア・アップデート方法

お問い合わせ先	(土、日、祭日を除く) ※Fax、E-mailは24時間受け付け
修理·校正	
Tel: Fax: E-mail:	0120-138-065 (048-829-8061) 048-822-3156 service.rsjp@rohde-schwarz.com

製品の取り扱い

Tel :	0120-190-722(東京)
Fax :	03-5925-1285(東京)
E-mail :	Technical-Support.Japan@rohde-schwarz.com

受付時間:9:00~18:00

Web : http://www.rohde-schwarz.co.jp



2

ファームウェア・アップデート前の準備 アップデート時の注意

■ ZVHのファームウェアと同じバージョンのR&S®ZVH Viewをお使いください

- ファームウェアのアップデートを行う前に本体に保存したデータのバックアップをお願いしま す。
 - Dataset
 - Screenshots
 - Channel tables
 - Channel standards
 - Limit lines
 - Transducer factors & Cable models
 - は、ファームウェア・アップデートと共に初期化されます



ファームウェア・アップデート前の準備

■ Rohde&Schwarzのホームページから最新のファームウェア(.exeファイル)をダウンロードして ください

Rohde&Schwarzのホームページ → Products → Test&Measurements → Network Analyzer → Economy and Handheld → R&S®ZVH Cable and Antenna Analyzer → Firmware https://www.rohde-schwarz.com/firmware/zvh/





ファームウェア・アップデート前の準備 現在のファームウェアの確認方法

- SETUPボタン
- F4(HW/SW Info)
- Software versionの項に記載があります





ファームウェア・アップデート方法 ~R&S ZVH~

5

ファームウェア・アップデート方法

■ ダウンロードしたファームウェア(.exe)をUSBもしくはSDカードに保存 ■ ZVH_Vx_xx.exeをダブルクリックしUSB(SDカード)上で解凍します

- ZVHの充電ケーブルを接続し、充電状態にします
- ZVHにUSB(SDカード)を挿入します





ファームウェア・アップデート方法

- "PRESET"と"8"を同時に押したまま、電源スイッチを入れます
 右の画面に切り替わるまで"Preset"と"8"を押し続けます。(約5秒)
- "Instrument Firmware Update"の画面が立ち上がると"ENTER"で実行



- "Firmware updating is successfully completed" "Please switch off the instrument"が表示される と電源を切り、USB(SDカード)を外し、再度電源を入れます
- ファームウェア・アップデートが完了するまで絶対に電源を切らないでください



	Instrument Firmware Update	
Searching for firmin -Found \Storage OK Dhecking updater_Z Dhecking \Storage (Dhecking \Storage Programming \Stor Searching optional u Programming \Stor	are update (updater * bin) archupedate _2VH_91_33 bin VH_V1_33him : OK Jardhoottoaler _2VH_V1_33hin file _ OK Jardhoottoaler _2VH_V1_33hin file _ OK gie Cardhoottoaler ZVH_V1_33hin file _ OK gie Cardhoottoaler Torid gie Cardhoptaharcere _7VJmg file _ OK	
	Firmware updating is successfully completed. Please switch off the instrument.	

FWアップデート完了画面





ファームウェア・アップデート方法 ~R&S ZVH~

7

ファームウェア状態の確認方法 FWアップデート後の確認方法

- SETUPボタン
- F4(HW/SW Info)
- Software versionの項に記載があります

