R&S®RTHのWLAN接続によるリモート制御

ローデ・シュワルツ・ジャパン





1. RTHの設定

- 2. モバイル端末からRTHへアクセス
 - 1. iPhone/iPadの場合
 - 2. Androidの場合



2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御



1. RTHの設定

- RTHを起動します。
- ∎ SETUPハードキーを押します。
- Wireless LANソフトキーを押します。







■ ワイヤレス接続状態のスイッチをタップして有効にします。 既にワイヤレス接続状態が有効になっている場合は操作不要です。





2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御

2.モバイル端末からRTHへアクセス

- お使いの端末をクリックしてください。
 - iPhone/iPad
 - Android端末



2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御

2-1. モバイル端末からRTHへアクセス ~ iPhone/iPadの場合~

- ホーム画面の設定アイコン
 Wi-Fi をタップします。
- Wi-FiをONにし、検出されたRTH-xxxxxx(6 桁の数字はシリアルナンバー)をタップします。

+++++ docomo	12:57	@ 82% = 0		+++++ docomo	12:58	@ 82%		
	設定			< 設定	Wi-Fi			
▶ 破内モード		0		Wi-Fi				
🛜 Wi-Fi		>		ネットワークを選択。	-			
8luetooth		オフ >		RTH-10201	4	• ବ (
🕵 モバイルデー:	タ通信	>		その仇				
◎ インターネット	ト共有	オフ >						
キャリア		>		接続を確認		0		
			· · ·	接続したことのある? したことのある? y (ネットワークに自動的 トワークが見つからな	に放映します。接続 い場合は、手動でネ		
🔁 通知	通知		>		ットワークを選択する必要があります。			
🕄 วงหล–เห	センター	>						
ちやすみモート	ĸ	>						
🕑 — R		>						
AA 画面表示と明報	5 ở	>						



2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御

2-1. モバイル端末からRTHへアクセス ~iPhone/iPadの場合~

- パスワードの入力を求められるので、RTHに表示されているパスフレーズを入力し"接続"を タップします。
- パスワードが正しく入力されるとRTH-xxxxxに接続されます。





2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御

2-1. モバイル端末からRTHへアクセス ~iPhone/iPadの場合~

- iPhone/iPadでウェブブラウザを起動し、URLを記載する領域へ、RTHの画面上に表示されているIPアドレスを入力すると、RTHへアクセスできます。
- Remote Operation (with Frontpanel Emulation)をタップすると操作画面に遷移します。



2-2. モバイル端末からRTHへアクセス ~ Android端末の場合~

- Androidの設定画面を開きます。
- ∎ Wi-Fi をタップします。
- Wi-FiをONにし、検出されたRTH-xxxxxx(6 桁の数字はシリアルナンバー)をタップします。

📉 設定	< 📉 Wi-Fi	ON
💻 Medialet	WPA2で保護	Ŧ.
🕒 チャージング機能	RTH-102014	Ŧ.
永 歩数計	WPA2C保護	10410-0
アブリ 含 インストールしたアブリや実行中のサービ スを確認	WPA/WPA2で保護 (WPS使用可)	÷
無線とネットワーク	WPA/WPA2で保護	();
🗢 Wi-Fi		
☆ ワイヤレス出力	WPA/WPA2で保護	
Bluetooth 接続、端末名、検出の許可など	調外	
₽♥ FMトランスミッタ	题外	
() データ使用	Ø	



COMPANY RESTRICTED



2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御

2-2. モバイル端末からRTHへアクセス ~ Android端末の場合~

■ パスワードの入力を求められるので、RTHに表示されているパスフレーズを入力し"接続"を タップします。

R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御

COMPANY RESTRICTED

■ パスワードが正しく入力されるとRTH-xxxxxに接続されます。



2017/1/18

DE&SCHWARZ

2-2. モバイル端末からRTHへアクセス ~ Android端末の場合~

- Android端末でウェブブラウザを起動し、URLを記載する領域へ、RTHの画面上に表示されているIPアドレスを入力すると、RTHへアクセスできます。
- Remote Operation (with Frontpanel Emulation)をタップすると操作画面に遷移します。



※操作画面は端末によって異なる可能性があります。

COMPANY RESTRICTED



2017/1/18 R&S®RTHのWi-Fi接続によるリモート制御