ファームウェア・アップデート方法

ベクトル・シグナル・ジェネレータ R&S SMW200A







■ファームウェア・アップデート前の準備

- リリースノートの説明
- ファームウェア・アップデート時の注意
- 現在のファームウェアの確認方法
- Self Testの実行
- ファームウェア・アップデート方法
- ファームウェア・アップデート後
 - Self Alignmentの実行

│ 受付時間:9:00~18:00 (土、日、祭日を除く) ※Fax、E-mailは24時間受け付け

お問い合わせ先

修理·校正		
Tel :	0120-138-065	(048-829-8061)
Fax :	048-822-3156	
E-mail :	service.rsjp@r	ohde-schwarz.com

製品の取り扱い

Tel :	0120-190-722(東京)
Fax :	03-5925-1285(東京)
E-mail :	Technical-Support.Japan@rohde-schwarz.com

Web : http://www.rohde-schwarz.co.jp



ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~

リリースノートの説明

- リリースノート(Release Note)には以下のコンテンツの記載がされています
 - FW更新履歴
 - FW更新による新規オプション対応の情報
 - FW更新による新機能対応の情報
 - FW更新によるバグの修正
 - FWアップデート方法
 - ダウングレード時の注意
 - ダウングレードの方法
 - アップグレード時の注意
 - アップグレードの方法



ファームウェア・アップデート前の準備 ファームウェア・アップデート時の注意

- ダウングレード時の注意(リリースノート参照)
 - Min. Version以下のファームウェアにダウングレードすると、故障の原因となります。
 - System Config \rightarrow Setup \rightarrow Instrument Assembly \rightarrow Software/Options

Package	Version			
SMW200A Service Par	FW 3.20.450 ck not insta	9.60 (containing R&S COMPASS 3.1.19 lled	9.15)	
Downgrade	Info:			
Package	Version			
Factory Ver	sion 3.20.390	0.22SP1		
Min. Version	n 03.01.08	36.128		

■ USBメモリの空き容量が150MByte以上のストレージの用意

- ファームウェアのバージョンが2.15.185.13以下の場合
 - 別途お問い合わせください。
- バックアップ
 - ファームウェア・アップデートを行うと、工場出荷時状態にリセットされ、内部に保存してある設定データ等は消去される場合があるので、内部に保存してある全てのデータのバックアップを取ってください。



ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~

ファームウェア・アップデート前の準備

■ファームウェアをアップデート行う前に、電源投入後30分以上ウォームアップの実行

■ Rohde&Schwarzのホームページから最新のファームウェア(.rsuファイル)をダウンロード (注:.zipでダウンロードされた場合は、拡張子を.rsuに変更)

ダウンロード先 Rohde&Schwarzのホームページ \rightarrow Products \rightarrow Test&Measurements \rightarrow Signal generators

 \rightarrow RF Vector \rightarrow R&S[®]SMW200A Vector Signal Generator \rightarrow Firmware



ファームウェア・アップデート前の準備

現在のファームウェアの確認方法

- SETUP または System Config
- I Setup \rightarrow Software / Options...
- SMW200A FWの項に記載



			_
Package			
SMVV200A FVV	3.20.459.60 (containing R&S COMPASS 3.1.19.15)		
Service Pack	not installed		
Installed Patches	not installed		
Downgrade Info: Package	Version		
Downgrade Info: Package Factory Version	Version 3.20.390.22SP1	_	
Downgrade Info: Package Factory Version Min. Version	Version 3.20.390.22SP1 03.01.086.128		



ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~

ファームウェア・アップデート前の準備

Selftestの実行

- SETUPボタン > Maintenance
- Execute Baseband Connections Test
- Execute Baseband Selftest
- Execute Start Selftest...で実行
- Resultsが全てPassedとなっているか確認

■ Failedがある場合

- 故障の疑いがあるためご連絡ください。
- FWアップデートを行わないでください。



Selftestの実行 (所要時間:約2分)

全てPassedとなっているか確認



ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~

ファームウェア・アップデート方法

IDE&SCHWARZ

ダウンロードしたファームウェア(.rsuファイル)をUSBの一番上に保存し、SMW200Aに接続



ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~

8

■ ファームウェア・アップデートが完了するまで<mark>電源を絶対に切らないでください。</mark> ■ ファームウェア・アップデートが完了するまでUSBを外さないでください。

ファームウェア・アップデート後

Internal Adjustmentsの実行

- SETUPボタン
- I Setup \rightarrow Internal Adjustments...
- Adjust Allで実行

(注:オプション構成によっては、終了までに時間がかかる場合があります。)





ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~

ファームウェア・アップデート後

現在のファームウェアの確認

- SETUP または System Config
- ∎ Setup \rightarrow Software / Options...
- SMW200A FWの項に記載



E&SCHWARZ

Deskara		1	
Package	Version 3.20.459.60 (containing PRS COMPASS 3.1.19.15)		_
Sonvice Pack	not installed		
Installed Databas	not installed		
Downgrade Info:		[
Downgrade Info: Package	Version		
Downgrade Info: Package Factory Version	Version 3.20.390.22SP1		
Downgrade Info: Package Factory Version Min. Version	Version 3.20.390.22SP1 03.01.086.128		

10

■ 以上でファームウェア・アップデートは終了となります。

ファームウェア・アップデート方法 ~SMW200A~