ファームウェア・アップデート方法

シグナル・アナライザ FSV







■ファームウェア・アップデート前の準備

- リリースノートの説明
- 古いファームウェアから最新のファームウェアへアップデート時の注意
- 現在のファームウェアの確認方法
- Self Testの実行
- ファームウェア・アップデート方法
- ファームウェア・アップデート後
 - Self Alignmentの実行
 - ファームウェアの確認

受付時間:9:00~18:00 (土、日、祭日を除く) ※Fax、E-mailは24時間受け付け

お問い合わせ先

修理·校正	
Tel :	0120-138-065 (048-829-8061)
Fax :	048-822-3156
E-mail:	service.rsjp@rohde-schwarz.com
製品の取り打	及い
Tel :	0120-190-722(東京)
Fax :	03-5925-1285(東京)
E-mail:	Technical-Support.Japan@rohde-schwarz.com
Web :	http://www.rohde-schwarz.co.jp



リリースノートの説明

- リリースノート(ReleaseNote)には以下のコンテンツの記載がされています
 - FW更新履歴
 - FW更新による新規オプション対応の情報
 - FW更新による新機能対応の情報
 - FW更新によるバグの修正
 - FWアップデート方法
 - ダウングレード時の注意
 - ダウングレードの方法
 - アップグレード時の注意
 - アップグレードの方法



ファームウェア・アップデート方法 ~FSV~

ファームウェア・アップデート前の準備

古いファームウェアから最新のファームウェアへアップデート時の注意

■ 次のモデルでない場合は、別途お問い合わせください Running operating system Windows7: R&S® FSV4, order no. 1321.3008K04, R&S® FSV7, order no. 1321.3008K07, R&S® FSV13, order no. 1321.3008K13, R&S® FSV30, order no. 1321.3008K30, R&S® FSV40, order no. 1321.3008K39, R&S® FSV40, order no. 1321.3008K40

Running operating system Windows XP:

 R&S® FSV3, order no. 1307.9002K03,
 R&S® FSV3, order no. 1307.9002K21,

 R&S® FSV7, order no. 1307.9002K07,
 R&S® FSV13, order no. 1307.9002K13,

 R&S® FSV30, order no. 1307.9002K30,
 R&S® FSV40, order no. 1307.9002K39,

 R&S® FSV40, order no. 1307.9002K40
 R&S® FSV40, order no. 1307.9002K39,

■ ファームウェアのバージョンが≧V2.00のインストールが可能です <2.00のファームウェアをインストールする場合 Windows XP ・・・可 Windows 7 ・・・不可(インストールすると故障の原因となります)



ファームウェア・アップデート前の準備

E&SCHWARZ

- ■ファームウェアをアップデート行う前に、電源投入後30分以上ウォームアップを実行してください。
- Rohde&Schwarzのホームページから最新のファームウェア(.exeファイル)をダウンロードして ください



ファームウェア・アップデート方法 ~FSV~

5

ファームウェア・アップデート前の準備

現在のファームウェアの確認方法

- SETUPボタン
- **I** System Info \rightarrow Versions+ Options
- Instrument Firmwareの項に記載があります



Versions / Options	C j	System Info			
Item	Option	Version	License		Hardware
R&S Device ID		1321.3008K		Info	
Instrument Firmware			Versions+		
BIOS		1.07.2.08.2-		Options	
Image Version		1.2			System
CPLD		3.0			Messages
PCI-FPGA		10.007			
Data Sheet Version		09.00			
Time Control Management			active		Clear All
OCXO Reference	B4				Messages
Ext. Generator Control	B10				
Digital Baseband I/O	B17				
External Mixer	B21				
RF Preamplifier	B22		temporary (526 days left)		
Microwave Preamplifier	B24				
Electronic Attenuator	B25		temporary (526 days left)		
Frequency Extension 20 Hz	B29		permanent		Up Ia
40 MHz Analysis Bandwidth	B70		temporary (526 days left)	•	
			Measuring 🚺 🚺		24.03.2016



ファームウェア・アップデート前の準備

Selftestの実行

- $\blacksquare SETUP \rightarrow More \rightarrow Service$
- ∎ Selftestを実行
- Selftest Resultsが 全てPassedとなっているか確認

■ Failedがある場合

- FWアップデートを行わない
- R&S サービス・センタへ連絡

			全7	Passe	dとな	っているか確認
Selftest					X	Service
Read burst center MEM Read burst end MEM Read burst start MEM Read burst center MEM Read burst center MEM Read burst start MEM Read burst center MEM A	2			PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED PASSED		Selftestの実行
Mwc-board cal state [Bo test description Cal state	olean] min 2.5	max 5	result 3.864	state PASSED		Rest (所要時間:約1分) Password
microwave preamplifier test description Dpx1 tuning Dpx2 tuning	diplexer min 0.22 0.65	tuning [mA] max 0.92 1.6	result 0.656 1.392	state PASSED PASSED		Selftest
Mwc-board reference vo test description Reference voltage 5V Reference voltage -5V Reference voltage 12V	ltage [vol min 4.5 -5.5 11.5	t] max 5.5 -4.5 12.9	result 4.992 -5.056 12.2743	state PASSED PASSED PASSED		Results
Reference voltage 30v Mwc-board temperature test description temperature	29 [celsius] min	31 max	30.192 result	PASSED State	=	Service
Selftest state: PASSED FW-Version: 2.30 SP4 Date (dd/mm/yyyy): 24/0 Runtime: 00:13 CPUL-Temp : 37	о)3/2016 ті	me: 16:28:32	36.65	FASSE		
		Close			•	Up 4
		U.	Measuring		0 494	24.03.2016 16:28:49

7



ファームウェア・アップデート方法

ダウンロードしたファームウェア(.zipファイル)を解凍し、USBに保存し、FSVに接続します。

∎ SETUP \rightarrow More \rightarrow Firmware Update \rightarrow Firmware Update

■ BrowsでUSBに保存したファイル(FSVSetup.exe)をSelect



ファームウェア・アップデート後

SelfAlignmentの実行

- ファームウェア更新後Alignmentが必要です
- SETUP
- Alignment
- Self Alignment
- Show Align Resultsで結果の確認
- Self Alignment途中でAbort Self Alignment すると、UNCALと表示されます

```
<u>UNCALの状態では正しく測定が行えません</u>
```



9



ファームウェア・アップデート後 ファームウェアの確認

- SETUPボタン
- **I** System Info \rightarrow Versions+ Options
- Instrument Firmwareの項に記載があります

 アップデートしたファームウェアが あっているか確認します。



以上で終了です。

Versions / Options					System Info
Item	Option	Version	License		Hardware
R&S Device ID		1321.3008K3		Info	
Instrument Firmware		2.30 SP4		Versions+	
BIOS		1.07.2.08.2-	=	Options	
Image Version		1.2			System
CPLD		3.0			Messages
PCI-FPGA		10.007			
Data Sheet Version		09.00			
Time Control Management			active		Clear All
OCXO Reference	B4				Messages
Ext. Generator Control	B10				
Digital Baseband I/O	B17				
External Mixer	B21				
RF Preamplifier	B22		temporary (526 days left)		
Microwave Preamplifier	B24				
Electronic Attenuator	B25		temporary (526 days left)		
Frequency Extension 20 Hz	B29		permanent		
40 MHz Analysis Bandwidth	B70		temporary (526 days left)	•	
			Measuring 🚺 🚧		24.03.2016

